

Desligue a tomada do equipamento

2 - Insira a tomada após 20 segundos de novo

3 - Pressione o botão " CANC " e segure, em seguida, pressione o botão " TEST"

pressione e segure os dois botões simultaneamente até que o

LED 2 (verde ) estiver piscando rapidamente. Solte as duas teclas.

Espera até que o LED 1 (vermelho) e LED 2 (verde) , ao mesmo tempo

flash

4 - Pressione o botão "TEST" (hold) e da unidade de porta para

Final Drive " objetivo " . Aprox . 10 Centímetros antes de atingir o

Solte o botão e fim posição brevemente por repetidas

Pressione o botão "Test" o portão para o fim desejado

trazer. Aqui, alguns milímetros de ar entre o portão e

Estrutura da baliza deixar. LED 2 (verde ) acende .

5 - Pressione a tecla " CANC " . Posição " Close" é armazenado,

LED 1 (vermelho) acende.

6 - Pressione o botão "TEST" (hold) e da unidade de porta para

"Portal " ir. Aprox. 10 Centímetros antes de atingir a posição final,

Solte o botão e pressionando brevemente

Traga o botão " TEST" o portão para o fim desejado.

LED 2 (verde ) acende .

7 - Pressione a tecla " CANC " . Posição " portão" é

armazenado, LED 1 (vermelho) acende-se.

8 - Pressione o botão "TEST" brevemente. LED 1 (vermelho) e LED 2 (verde)

piscar, executando os 1x de porta completa e 1x a retardada

completamente . Luz apaga. LED 1 (vermelho) pisca.

A programação está concluída.