REGLETERO DESTINO

FUNCION DE LA BORNA		OBSERVACIONES :	CUADRO AUT-MP10E: DETECCION TENSION DE RED L1	L2	L3					SERVICIOS AUXILIARES DEL GRUPO L1	L2	L3	N	RED	UTILIZACION	CAJA BORNES ALTERNADOR GRUPO U	V	W	N
PLANO SITUACION REGLETEROS	--																		
	E 12606 - EMO																		
	E 12605 - EMO																		
	E 12351 - EMR																		
	E 12135 - 24V																		
	E 12138 - 12V																		
CABLE EQUIPOTENCIAL			026	027	028		069	074	092	110	080	081	082	083			U	V	W	N
REGLETERO DESTINO/Nº BORNE			X112 / 1	X112 / 2	X112 / 3		X112 / 6	X112 / 7	X112 / 4	X112 / 5	X112 / 8	X112 / 9	X112 / 10	X112 / 11						

MANGUERA DE INTERCONEXION

| MANGUERA | TIPO DE MANGUERA | ARMARIO DESTINO | MARCA DE CABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |